

## Flödestestare autotest

### Beställningsnummer skåp

205022                    12 flödesvakter

205023                    24 flödesvakter

Skåpet testar flödesvakterna automatiskt exempelvis en gång per dygn. Från skåpet kan man även manuellt välja en av tolv flödesvakter och testa den. Varje larmpanel är uppdelad så att den övre halvan visar larm från flödesvakter och den undre halvan bevakar att vattenventilerna är öppna.

Skåpet är helt förberett för 12 eller 24 flödesvakter. När en viss flödesvakt löser ut så indikeras larmet med ljud. Dioden för flödesvakten tänds upp på panelen och dioden för A-larm tänds. Även reläutgången för vakten drar och reläutgången för A-larm drar. Efter kvittering ligger A-Larm kvar och dessutom aktiveras relä och diod för Kvitterat A-larm. Flödesvakten är samma som tidigare RC-FVT



### Skåp data

- Batteribackup 72 timmar
- Anslutning in 230 VAC 6 A
- Anslutning till vakter 24 VDC
- Antal vakter 1-12 eller 1-24
- Summalarm A,B eller C
- Reläutgång för varje larm
- Ljud vid larm

### Konfiguration larmingång.

- Insignal NC eller NO
- Val A, B eller C-larm.
- Fördröjning 1 – 240 sek.
- Aktiverad eller inaktiverad

